



Gjeldende regler og informasjon vedrørende parkett, slottsplank og heltregulv.

- Parkett og tregulv er «levende» produkter, og må ikke sammenlignes med kunstige laminer. Det betyr at det i perioder av året må påregnes sprekker og bevegelser i gulvet, da dette blir påvirket av temperatur og fuktighet.
- Ved legging av alle parketter, må undergulv være avrettet til gjeldende krav, ref. Norsk Standard 3420.
- Det skal alltid være ekspansjonsfuge/avstand til vegger og faste installasjoner. Denne skal minimum være 10 mm.
- Gulvet skal ligge til akklimatisering i minimum 2 dager, og opp til 7 dager **uåpnet** i de rom varen skal legges i. Dette avhenger av temperatur, fuktighet, og type parkett/heltre. (heltre trenger lengst avklimatisering.) **NB: ikke åpne pakkene før legging finner sted. NB! Fuktmåling av selve tregulvet er å anbefale.**
- Luftfuktighet og temperatur i de arealer som produktet skal ligge, skal være stabil. Det ideelle er ca. 20 grader, og en fuktighet i rommet mellom 40-60 % RF. Det anbefales å bruke et kalibrert hygrometer. Dette gjelder før, under, og etter legging. **Ved luftfuktighet over eller under 40 – 60 % RF kan kuing, sprekker, krymping og knirk oppstå.**
- Ved gulvvarme må overflatetemperaturen aldri overstige 27 grader. Varme effekten skal aldri være over 60 watt/m². Husk at løse tepper vil øke overflatetemperaturen med mellom 5 og 10 grader. Maksimum overflate temperatur gjelder også under tepper. Ved å overstige overflatetemperatur kan kuing, sprekker og knirk oppstå. Hvis det er lagt elektrisk, eller vannbåren varme i betong, skal denne alltid stå på i 4-8 uker før legging. **NB. Fukt skal alltid kontrolleres før legging.**
- Ved legging av gulvet selv, overtar kjøper ansvaret for produkt, og leggeteknisk utførelse. Skulle produktet ha en fabrikkfeil som kommer til syne ved åpning av emballasje, må dette reklameres på **før** legging starter.

Rengjøring:

Gulvene er laget av tre som er tørket på en spesiell måte, og skal ikke utsettes for mer fuktighet enn nødvendig. Både heltre og lamell parkett kan rengjøres ved støvsuging, eller ved behov tørkes over med en tørr mopp eller med en godt oppvridd klut. Bruk syntetiske rengjøringsmidler etter behov. "Våte" rengjøringsmetoder skal aldri benyttes på heltre eller parkett. Et lakkert gulv bør ikke bones.

Hardvoksoljet og naturoljet gulv bør vaskes med eget vaskemiddel beregnet for dette.

NB! VASK ALDRI GULVET MED GRØNNSÅPE!

Kondisjonering:

Luftfuktighet har stor betydning for varigheten av alle typer tregulv. Du kan selv bidra til å bevare gulvet pent ved ikke å overdrive oppvarmingen, samtidig som du har god ventilasjon. Det anbefales å installere hygrometer for selv å kunne kontrollere relativ luftfuktighet (RF). Både for høy og for lav luftfuktighet skader gulvet. 40-60 % RF ved ca. 20 grader er ideelt. Ved evt. målinger som gjøres ved kontroll under/over 40-60 % RF, blir reklamasjonen automatisk avvist.

Generelle råd:

Vi anbefaler at du bruker en dørmatte både utenfor og innenfor entrédøren. Det er først og fremst ripende sandkorn som skader gulvet. Monter beskyttende knotter under stolben og lignende (filtknotter). Under kontorstoler skal det legges plastmatte for beskyttelse av gulvet. Stilethæler kan skade gulvet. Unngå tepper og lignende på gulvet de første 12-16 uker. (Gulvet må ha en modningsprosess).

Alt treverk modnes ved lysets påvirkning i løpet av 2 - 6 mnd. etter legging. Det er lys/årstiden som bestemmer modningshastigheten.

Legging av parkett eller heltre av tresorten **bøk** anbefales ikke der hvor det er installert gulvvarme. Alle gulv som er oljet, skal vedlikeholdes med vedlikeholdsolje 1-2 ganger pr.år.

NB! Feil bruk (ref. leggeanvisning) og dårlig vedlikehold av gulvet er ingen reklamasjonsgrunn.