

Intensive Wood Cleaner er spesielt utviklet for rengjøring av alle innendørs treoverflater som møbler, gulv, kjøkkenbenker m.m. – enten de er ubehandlede, oljede eller lakkerte. Intensive Wood Cleaner er en grunnrens som brukes på særlig vanskelige flekker eller før overflaten behandles med f.eks. olje, lakk eller såpe.

- **Til ubehandlede, oljede, voksbehandlede, lakkerte og såpebehandlede innendørs overflater**
- **Forbereder overflaten til etterbehandling**
- **Grunnrengjøring/fjerning av smuss**
- **Høy virkningsgrad**



Bruksområde

Til rengjøring av både nytt, ubehandlet, slipt og behandlet treverk. Passer til alle treslag.

Bruksanvisning

Forberedelse	Husk alltid å utføre et prøvestrøk på et mindre synlig sted for å kontrollere at overflate og produkt er forenelige.
Behandling	<p>Lett behandling:</p> <p>Bland Intensive Wood Cleaner og varmt vann. Se blandingsforhold nedenfor. Vask treoverflaten med en godt oppvridd mopp. La overflaten tørke helt før etterfølgende behandling.</p> <p>– Ubehandlede, såpebehandlede og oljede treoverflater: Bland 125 ml Intensive Wood Cleaner med 2,5 L varmt vann.</p> <p>– Lakkerte og malte treoverflater: Bland 125 ml Intensive Wood Cleaner med 2,5 L varmt vann.</p> <p>Før best resultat: Du oppnår best resultat ved å bruke to bøtter: én med såpevann og én med rent vann til å skylle den skitne moppen i.</p> <p>Ubehandlede treoverflater: 1) Benytt Intensive Wood Cleaner som ved vanlig vask. 2) Vask treoverflaten med en godt oppvridd mopp. Gjenta behandlingen hvis overflaten er svært skitten. 3) La overflaten tørke helt før etterfølgende behandling.</p> <p>Såpebehandlede og oljede treoverflater: 1) Benytt Intensive Wood Cleaner som ved vanlig vask og la blandingen virke i 5 minutter før du tørker over med rent vann. Alternativt kan du rengjøre flaten med en håndpad eller maskin, og deretter tørke opp overskytende trerens med en klut eller mopp. Ved sterk tilsmussing gjentar du vaskeprosessen om nødvendig. 2) La overflaten tørke helt før etterfølgende behandling. 3) Intensive Wood Cleaner fjerner all såpe og olje fra behandlede overflater og bør derfor etterbehandles med Natural Soap eller Diamond Oil Active.</p> <p>Lakkerte og malte treoverflater: 1) Benytt Intensive Wood Cleaner som ved vanlig vask. Det er viktig å bruke en godt oppvridd mopp eller klut, slik at det ikke blir liggende vann igjen på overflaten. Tørk ev. over med en tørr klut. Gjenta vaskeprosessen om nødvendig. 2) Lakkerte overflater bør etterbehandles med WOCA Master Cleaner og WOCA Master Care.</p>
Merk	Til særlig vanskelige flekker anbefaler vi WOCA Wood Stain Remover.



Tekniske data

Innhold	Inneholder: <5 % nonioniske tensider. <5 % anioniske tensider.
Tetthet	1,04 g/ml
PH-verdi	10,5
Holdbarhet	3 år
Påføringstemperatur	+ 15–30 °C
Forbruk	Ca. 200–300 m ² /liter
Farger	Colourless
Blandingsforhold	1:20 – 1:40, alt etter skittenhetsgrad og overflate.
Oppbevaring	Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sol. Oppbevares frostfritt.
Emballasje	1 L og 2,5 L
Migration_Test	EN 71-3
Godkjenninger	Inneklimatemerket IBR-sertifisert

Vedlikehold og relaterte produkter

Relaterte produkter	Natursåpe, #511010 Pleieolje, #527310 Pleiegel, #527802/527902 Master Cleaner, #684510 Master Care, #684110
Verktøy	Mopp, varenr. XXXXXX Moppebrett, varenr. XXXXXX Teleskopskaft, varenr. 599651

Contact_Label

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Opplysningene er basert på omfattende laborietester og praktisk erfaring. Da bruksforholdene ofte ligger utenfor WOCA Denmarks kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver seg ethvert ansvar ved utilsiktet bruk av og omgang med produktet. Produktet kan prinsipielt betraktes som et halvfabrikat, da resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder seg retten til å endre produktet samt angitte data uten forvarsel. Denne etiketten/produktbeskrivelsen erstatter alle tidligere versjoner.